

4.1. Подключение абонентов к ЛЭП МОО "ОПЭСТ" производится только персоналом МОО "ОПЭСТ" в соответствии с правилами, изложенными в данном разделе настоящего Положения.

Самовольное подключение строений и электроустановок к ЛЭП МОО "ОПЭСТ" категорически запрещается. Лица, допустившие или совершившие самовольное подключение, будут подвергнуты санкциям в соответствии с п.8.1.4. настоящего Положения.

4.2. Для подключения абонента к ЛЭП и предоставления ему права пользования электроэнергией через сети МОО "ОПЭСТ" абонент должен получить и выполнять технические условия на электроснабжение, выдача которых возложена на Правление МОО "ОПЭСТ".

Технические условия на электроснабжение выдаются потребителю в случае подачи им заявления с приложением к нему проекта (подробной схемы) электроснабжения, в котором должна быть дана:

- проектная суммарная установленная мощность электрических приборов и установок;
- схема внешней и внутренней электропроводок с указанием типа проводов и способа их прокладки;
- местоположения индивидуального электросчетчика и предохранителей;
- схема вводных устройств;
- выбор уставок автоматов или плавких предохранителей;
- схема заземления и зануления электроустановок.

Для абонентов, являющихся членами СТ, входящих в МОО "ОПЭСТ", заявление о выдаче технических условий и подключении к сетям МОО "ОПЭСТ", должно быть поддержано письменным ходатайством председателя СТ, подтверждающего членство абонента в СТ и постановку его на учет плательщиков текущих платежей.

Правление МОО "ОПЭСТ" в течение 15 дней рассматривает поступившие документы и выдает абоненту технические условия, согласованный проект внешней и внутренней электропроводки, перечень платежей, подлежащих внесению, и калькуляцию работ по подключению.

Подключение абонента к сетям МОО "ОПЭСТ" производится персоналом МОО "ОПЭСТ" после:

- выполнения абонентом технических условий, выданных правлением МОО "ОПЭСТ";
- завершения абонентом всех работ по прокладке внешней и внутренних проводок до изоляторов или наконечников со своей стороны ответственности в соответствии с согласованным проектом;
- контроля выполненных работ персоналом МОО "ОПЭСТ" и исправления выявленных при осмотре отклонений от проекта и правил;
- оплаты работ по подключению, всех установленных для данного абонента платежей, а также вступительного взноса для новых членов МОО "ОПЭСТ".

К моменту непосредственного подключения нового абонента в доме в доступном для контроля месте владельцем строения должны быть установлены электросчетчик с клеймом Государственного поверителя, коробка с плавкими предохранителями или автоматическими выключателями (непосредственно за изоляторами ввода), а также вводные изоляторы.

Во всех случаях установку изоляторов на вводе в дом владелец участка производит за свой счет.

Если абонент использует дизель-электрические электростанции для электроснабжения, в случае отключения или низкого напряжения сети ОПЭСТ, схемы переключения абонента от линии ОПЭСТ к линии дизель-электростанции должны быть обязательно согласованы и приняты специалистами Правления ОПЭСТ.

4.3. Подключение установок коллективного пользования производится по соответствующему заявлению председателя СТ по схеме, изложенной в п.4. В заявлении должны быть указаны обязательства председателя СТ об ответственности за эксплуатацию и соблюдение техники безопасности при эксплуатации электроустановки. При этом в дополнение к проекту электроснабжения в Правление МОО "ОПЭСТ" должны быть представлены:

- акты на скрытые работы по монтажу кабелей, проводов и заземляющих устройств;
- технические паспорта на подключаемое силовое оборудование;